

SK Uživatelský manuál pre lampičku WO39

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Popis

1. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie a zmenu jasu hlavnej LED diódy
2. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie a zmena režimu atmosférického osvetlenia
3. Farebný kruh pre zmenu farby atmosférického osvetlenia

Ovládanie

Krátkym dotykom tlačidla (1) lampičku rozsvietite. Ďalšími dotykmi meníte intenzitu svetla v troch stupňoch alebo lampičku vypnete.

Krátkym dotykom tlačidla (2) rozsvietite/zhasnete atmosférické svetlo. Dlhým dotykom (3 sekundy) zapnete režim automatického prelínania farieb.

Dotykom na farebný kruh (3) meníte farbu svetla.

Napájanie

AC 100-240V, 50/60Hz
USB 5V/1A

